

Instrukcja obsługi suszarki elektrycznej Kamille KM 6951

Trzypoziomowa suszarka na pranie 300 W

Przed pierwszym użyciem należy przeczytać całą instrukcję i zachować ją na przyszłość. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do suszenia tekstyliów upranych w wodzie, wewnątrz suchych pomieszczeń mieszkalnych.

1 Specyfikacja techniczna

Parametr	Wartość
Model	KM 6951
Rodzaj	Trzypoziomowa elektryczna suszarka na pranie
Zasilanie	AC 220–240 V, 50 Hz
Moc znamionowa	300 W
Liczba elementów grzewczych	30
Długość jednego pręta	58 cm
Łączna długość prętów	17,4 m
Odległość pomiędzy poziomami	34 cm
Maksymalne obciążenie	5 kg na każdy poziom
Długość przewodu	1,8 m
Wymiary po rozłożeniu	73 × 68 × 144 cm
Materiał	Aluminium i tworzywo sztuczne
Kolor	Szary i biały

2 Zastosowanie

Suszarka służy do wspomaganego ciepłem suszenia wilgotnej odzieży, bielizny, ręczników i innych tekstyliów upranych w wodzie. **Nie służy do ogrzewania pomieszczeń ani do suszenia przedmiotów innych niż tekstylia.**

3 Przed pierwszym użyciem

- Usunąć opakowanie i sprawdzić, czy urządzenie, przewód oraz wtyczka nie są uszkodzone.
- Ustawić suszarkę pionowo na płaskiej, suchej i stabilnej powierzchni.
- Zachować co najmniej 1,5 m odstępu od wody i źródeł ciepła. Nie ustawiać urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.

4. Przed podłączeniem upewnij się, że włącznik znajduje się w pozycji 0.

4 Rozkładanie suszarki

Poziomy rozkładaj kolejno, zgodnie z oznaczeniami na urządzeniu:

- najpierw poziom dolny,
- następnie poziom środkowy,
- na końcu poziom górny.

Nie obracaj żadnego poziomu o więcej niż 90°. Przekroczenie tego zakresu może uszkodzić mechanizm zawiasów i spowodować utratę gwarancji.

5 Użytkowanie

1. Rozwiesz wyłącznie wilgotne, dobrze odwirowane tekstylia. Pranie nie może ociekać wodą.
2. Rozłóż pranie równomiernie. Nie przekraczaj obciążenia 5 kg na żadnym poziomie.
3. Włóż wtyczkę do prawidłowo zainstalowanego gniazdka 220–240 V.
4. Ustaw włącznik w pozycji I. Zapali się wskaźnik zasilania, a elementy grzewcze zaczną się nagrzewać.
5. Po zakończeniu suszenia ustaw włącznik w pozycji 0 i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
6. Przed składaniem, czyszczeniem lub przechowywaniem pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.

6 Składanie i przechowywanie

Po całkowitym ostygnięciu poziomy składaj w odwrotnej kolejności:

- najpierw poziom górny,
- następnie poziom środkowy,
- na końcu poziom dolny.

Przechowuj odłączoną od zasilania suszarkę w chłodnym i suchym miejscu.

7 Zasady bezpieczeństwa

- Urządzenie może pracować wyłącznie w pozycji pionowej, wewnątrz pomieszczeń.
- Nie używaj suszarki na zewnątrz, w łazience w pobliżu wanny lub prysznica ani w miejscu, z którego może wpaść do wody.
- Nie przykrywaj całej powierzchni urządzenia kołdrą ani innym dużym tekstylium. Nadmierne ograniczenie oddawania ciepła może doprowadzić do przegrzania.
- Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru. Zachowaj szczególną ostrożność w obecności dzieci oraz osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Nie prowadź przewodu pod dywanem ani chodnikiem. Ułóż go tak, aby nie stwarzał ryzyka potknięcia.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu benzyny, farb ani innych łatwopalnych cieczy lub oparów.
- Nie wkładaj obcych przedmiotów w elementy konstrukcji ani obudowę elektryczną.
- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone, działa nieprawidłowo albo ma uszkodzony przewód, wtyczkę, stelaż lub elementy grzewcze.
- Uszkodzony przewód może wymienić wyłącznie producent, autoryzowany serwis lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
- Naprawy i prace serwisowe powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawniony serwis.

8 Czyszczenie i konserwacja

1. Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę z gniazdka i poczekaj do całkowitego ostygnięcia.
2. Przetrzyj konstrukcję miękką, lekko wilgotną ściereczką, a następnie wytrzyj do sucha.
3. Nie zanurzaj urządzenia, przewodu ani wtyczki w wodzie. Nie stosuj środków ściernych ani agresywnych detergentów.

4. Regularnie kontroluj stan przewodu, wtyczki, zawiasów i elementów grzewczych.

9 Rozwiązywanie podstawowych problemów

Objaw	Zalecane działanie
Suszarka nie nagrzewa się	Sprawdź podłączenie do gniazdka, zasilanie oraz pozycję włącznika. Jeśli problem pozostaje, odłącz urządzenie i skontaktuj się z serwisem.
Wtyczka, przewód lub obudowa nadmiernie się nagrzewa	Natychmiast wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę i zaprzestań użytkowania. Skontaktuj się z serwisem.
Poziom nie rozkłada się prawidłowo	Nie używaj siły. Sprawdź kolejność rozkładania i czy mechanizm nie jest zablokowany. Nie obracaj poziomu powyżej 90°.

10 Utylizacja

Zużytego urządzenia elektrycznego nie należy wyrzucać razem z odpadami komunalnymi. Należy przekazać je do odpowiedniego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zgodnie z lokalnymi przepisami.

11 Gwarancja i serwis

W przypadku usterki należy skontaktować się ze sprzedawcą lub wskazanym serwisem. Urządzenie przekazywane do reklamacji powinno być kompletne i odpowiednio zabezpieczone. Gwarancja nie ogranicza praw konsumenta wynikających z przepisów dotyczących niezgodności towaru z umową.

12 Dane identyfikacyjne

Produkt: Elektryczna suszarka na pranie Kamille KM 6951

Kod EAN: 5904734064879

Sprzedawca: Korona Shops – ELHURT AGD Sp. z o.o.

Adres: ul. Malborska 53D, 82-300 Elbląg